

Datenblatt Datasheet – Scheda tecnica – Fiche technique

Mobile Heizzentrale 1500 kW

Mobile heating unit – Centrale termica mobile – Unité de chauffage mobile

ERHCO1500



DE – Das Heizmobil wird flexibel zur Wärmeüberbrückung eingesetzt, z. B. bei Heizungsausfall in Mehrfamilienhäusern, Arbeiten am Wärmeerzeuger, Frostsicherung, Erstaufheizung oder Estrichtrocknung. Bei fehlender Heiztechnik können Zubehör-Lüfter angeschlossen und in den Räumen platziert werden. Kompakte Bauweise ermöglicht Versand per Spedition.

EN – The mobile heating unit is used flexibly for temporary heat supply, e.g. during heating failures in apartment buildings, boiler work, frost protection, preheating or screed drying. If no heating system is available, additional fans can be connected and placed in the rooms. Compact design allows shipping via freight carrier.

IT – La centrale termica mobile viene utilizzata per il riscaldamento temporaneo, ad esempio in caso di guasti negli edifici plurifamiliari, lavori sul generatore, protezione antigelo, preriscaldamento o asciugatura del massetto. Se manca l'impianto, si possono collegare ventilatori ausiliari e posizzionarli negli ambienti. Il design compatto consente la spedizione tramite corriere.

FR – L'unité de chauffage mobile est utilisée comme générateur de chaleur temporaire, par exemple en cas de panne dans les immeubles, travaux sur le générateur, protection antigel, préchauffage ou séchage de chape. En l'absence de système de chauffage, des ventilateurs accessoires peuvent être connectés et placés dans les pièces. Format compact permettant l'expédition par transporteur.

Technische Daten / Technical Data / Données techniques / Dati tecnici

Typ	ERHMO300
Abmessungen (B x T x H) / Dimensions (W x D x H) Dimensioni (L x P x A) / Dimensions (L x P x H)	1.200 x 800 x 2.100 mm ohne Kamin 1.200 x 800 x 2.730 mm mit Kamin
Gewicht leer / Weight empty / Peso vuoto / Poids vide	ca. 450 kg
Heizleistung / Heating output / Potenza termica / Puissance de chauffage	20 - 50 kW
Heizbetrieb / Heating operation / Funzionamento in riscaldamento / Fonctionnement du chauffage	20 - 90 °C
Anschlüsse / Connections / Conessioni / Relations	VL / RL - 1"
Medium Heizwasser / Medium heating water / Acqua di riscaldamento media / Eau de chauffage moyenne	90° / 70°
Sicherheitstechnische Ausführung / Safety-related design / Progettazione relativa alla sicurezza / Conception axée sur la sécurité	DIN EN 12828
Förderdaten Heizkreispumpe / Heating circuit pump delivery data / Dati di mandata della pompa del circuito di riscaldamento / Données de débit de la pompe du circuit de chauffage	max. 40 m³/h, max. 16 m WS
Integrierter Brennstofftank / Integrated fuel tank / Serbatoio del carburante integrato / Réservoir de carburant intégré	Ölbrenner / Oil burner / Bruciatore a nafta / Brûleur à fioul
Brennstoff / fuel / carburante / carburant	Heizöl EL / heating oil / olio combustibile / mazout de chauffage
Fernüberwachung / remote monitoring / Monitoraggio remoto / Surveillance à distance	optional
Sicherheitsventil / Safety valve / Valvola di sicurezza / Soupape de sécurité	3 bar
Kaminanlage / Chimney system / Sistema di camini / Système de cheminée	Edelstahlschornstein / stainless steel chimney / camino in acciaio inox / cheminée en acier inoxydable
Spannungsversorgung / Power supply / Alimentazione elettrica / Alimentation	230 V / 16 A
Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes / Con riserva di modifiche tecniche / Sous réserve de modifications techniques	

Kontakt für Deutschland, Österreich & Schweiz / Contact for Germany, Austria & Swiss / contatto per Germania, Austria e Svizzera / contact pour l'Allemagne, l'Autriche et la Suisse

Region DE Nord

PLZ-Gebiet: 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29

Telefon: +49 4105 14994 00

E-Mail: nord@enerent.de

Standorte:

🏠 Auf dem Salzstock 11
21217 Seevetal

Region DE Ost

PLZ-Gebiet: 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 39

Telefon: +49 3361 355 97 0

E-Mail: ost@enerent.de

Standorte:

🏠 Karl-Liebknecht-Straße 27
15517 Berlin (Fürstenwalde)
🏠 Döbichauer Str. 5-7
04435 Leipzig (Schkeuditz-Dölzig)

Region DE Süd-Ost

PLZ-Gebiet: 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96

Telefon: +49 821 99966200

E-Mail: suedost@enerent.de

Standorte:

🏠 Winterbrückenweg 58
86316 Friedberg (Derching)
🏠 Otto-Hahn-Ring 4
85301 München (Schweitenkirchen)

Region DE Süd-West

PLZ-Gebiet: 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 88

Telefon: +49 7731 169 57 00

E-Mail: suedwest@enerent.de

Standorte:

🏠 Zeppelinstraße 5
78244 Gottmadingen
🏠 Brunnenfeldstraße 11
74629 Heilbronn (Pfedelbach)

Region DE West

PLZ-Gebiet: 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 57, 58, 59, 98, 99

Telefon: +49 208 306712 00

E-Mail: west@enerent.de

Standorte:

🏠 Max-Planck-Ring 16
46049 Oberhausen
🏠 Reinhard-Rube-Str. 21
37077 Göttingen

Region DE Mitte

PLZ-Gebiet: 35, 54, 55, 56, 60, 61, 63, 64, 65, 97

Telefon: +49 6134 584 23 00

E-Mail: mitte@enerent.de

Standort:

🏠 Am Flurgraben 38
65462 Gustavsburg (Frankfurt)

Region Austria

Telefon: +43 2167 90990-10

E-Mail: info@enerent.at

Standorte:

🏠 Irrsberg 97
5310 Mondsee
Sankt Lorenz
🏠 Langwiesen 11
4209 Engerwitzdorf

Region Schweiz

Telefon: +41 44 800 16 16

E-Mail: info@enerent.ch

Standorte:

🏠 Botzen 15
8416 Flaach